

Pautas de instalación

Antes de cortar, retire la cubierta de plástico transparente y use la hoja de Inspección visual como guía, y examine de cerca la losa para detectar fallas. Si se encuentran imperfecciones inevitables en la fabricación, deténgase y comuníquese con Pental Surfaces. Para obtener información más completa, consulte nuestra página web en: <http://arcsurfaces.com/> _____ Iniciales

Fabricación

- ✓ Siempre corte en húmedo y realice el pulido en húmedo.
- ✓ Siempre deje un espacio libre de 1/8" en todos los lados de los cortes del fregadero/superficie de cocción.
- ✓ Utilice siempre una esponja diamantada.
- ✓ Siempre redondee las esquinas interiores a un diámetro mínimo de 3/8"

Laminación

- ✓ Asegúrese de limar el borde hasta lograr un acabado parejo.
- ✓ Antes de aplicar el pegamento, limpie ambas superficies con aire comprimido y alcohol desnaturalizado.
- ✓ Haga muescas y ranuras en ambas piezas para permitir el uso de pegamento.
- ✓ La incorporación de pigmentos/colores al adhesivo puede ayudar a minimizar la apariencia de la unión.

Instalación

- ✓ Todas las superficies de montaje deben ser planas y precisas entre de 1/16"/10'
- ✓ Se debe proporcionar soporte completo en todo el perímetro.
- ✓ Para material de 3 cm, se requiere soporte adicional para todas las ménsulas colgantes que se extiendan más de 12".
- ✓ A la hora de adherir a la estructura portante se debe utilizar siempre silicona 100% flexible.
- ✓ Alrededor del perímetro, el espacio entre toques de adhesivo no debe exceder las 12".
- ✓ Nunca instale sujetadores mecánicos en PentalQuartz.
- ✓ Las juntas y las esquinas requieren adhesivo adicional, con toques que no superen las 5" de distancia.
- ✓ Se deben hacer ranuras en los bordes limados, para proporcionar pegamento.
- ✓ El Pental Quartz debe almacenarse entre -4° y 54°C (25°-130°F)
- ✓ Deje un espacio libre mínimo de 1/16"/5' de largo entre la pared y la parte superior.
- ✓ El soporte de adelante hacia atrás, cuando sea necesario, debe instalarse con una distancia entre 2 soportes que no supere los 3'
- ✓ Para material de 2 cm, se requiere soporte adicional para todas las ménsulas colgantes que se extiendan más de 8".
- ✓ Utilice un adhesivo flexible al unir 2 piezas.

Almacenamiento

- ✓ Se recomienda el almacenamiento vertical al almacenar.
- ✓ Las lasjas deben almacenarse de manera que la cara acabada no quede expuesta al sol, preferiblemente almacenadas "cara a cara"

Acabados Pulidos y Satinados

Al firmar este documento reconoce que comprende completamente las características únicas de los acabados pulidos y teñidos; que es más probable que muestren rasguños, marcas y huellas dactilares en el futuro, y requerirán una limpieza y un cuidado más frecuentes o intensos para mantenerlo libre de marcas. Es responsabilidad del distribuidor/fabricante informar al propietario/usuario final de estas características únicas y requisitos de mantenimiento para acabados pulidos y satinados.

Seguridad

Pental Surfaces fomenta un entorno de trabajo seguro, tanto para sus empleados como para sus clientes. Siga las pautas de los fabricantes para el mantenimiento de todos los equipos y asegúrese de que todas las características de seguridad funcionen completamente. Solo personal capacitado debe operar una herramienta o una máquina. Utilice la herramienta adecuada para el trabajo. Nunca fuerce una herramienta ni intente usar una herramienta para un trabajo para el que no fue diseñada. Mantenga las áreas de fabricación e instalación limpias y ordenadas. Sea siempre consciente del ambiente de trabajo; no trabaje donde pueda ponerse a usted mismo o a otra persona en peligro. Siempre use ropa adecuada y EPP (equipo de protección personal) como: protección para los ojos, guantes y tapones para los oídos. No opere ningún equipo si usted se encuentra en condiciones alteradas. Cuando traslade PentalQuartz, use una carretilla elevadora u otro dispositivo mecánico, si es posible. Si va a transportarlo, asegúrese de contar con suficientes personas para hacerlo de manera segura. Si usa materiales tóxicos o inflamables, asegúrese de seguir completamente las pautas de seguridad descritas por el fabricante para un uso y almacenamiento adecuados.

El fabricante/cliente seguirá todas las pautas y recomendaciones establecidas en nuestro manual de instalación/fabricación de PentalQuartz.

He leído y entiendo lo anterior, incluido cómo acceder a información más detallada en línea.

NOMBRE EN MAYÚSCULAS

EMPRESA

FIRMA

FECHA